

Müzik Sistemi *(Devam ediyor)*

- 4 Kaydetmek istediğiniz telefon numarasını seçiniz ve ardından **[ENT]** düğmesine basınız ve basılı tutunuz. Telefon numarası hızlı arama listesine kaydedilecektir.



- 5 Sürüş bilgilerine, önceki ekrana veya Ana ekrana dönünüz. ➡ S. 40

Yukarıdaki ayarları dokunmatik ekranı kullanarak da yapabilirsiniz.

Bir Hızlı Arama Numarasını Silmek İçin

- 1 [Ayarlar] öğesini seçiniz.
- 2 [Hızlı Aramayı Düzenle] öğesini seçiniz ve ardından **[ENT]** düğmesine basınız.

