


Müzik Sistemi *(Devam ediyor)*

Apple CarPlay'i etkinleştirmek için:


- 4 [Apple CarPlay Özelliğini Etkinleştir], öğesini seçiniz, ardından **ENT** düğmesine basarak fonksiyonu etkinleştiriniz [ON].



- 5 Sürüş bilgilerine, önceki ekrana veya Ana ekrana dönünüz. ➡ S. 40
- Yukarıdaki ayarları dokunmatik ekranı kullanarak da yapabilirsiniz.

Apple CarPlay'i devre dışı bırakmak için:

- 4 [Apple CarPlay Özelliğini Etkinleştir], öğesini seçiniz, ardından **ENT** düğmesine basarak fonksiyonu devre dışı bırakınız [OFF].



- 5 Sürüş bilgilerine, önceki ekrana veya Ana ekrana dönünüz. ➡ S. 40
- Yukarıdaki ayarları dokunmatik ekranı kullanarak da yapabilirsiniz.