

















































































Bakım Programı

Maddeler	Sürüş Öncesi Kontrol  S. 237	Sıklık*1					Yıllık Kontrol	Düzenli Değişime	Bkz. Sayfa	
		× 1,000 km	1	12	24	36				48
		× 1,000 mi	0.6	8	16	24				32
Egzoz Gazı Kontrol Aktüatörü Kablosu									-	
Tahrik Zinciri*4				Her 1.000 km'de:					273	
Tahrik Zinciri Sürgüsü*4									276	
Fren Hidroliği*5									2 Yıl 268	
Fren Balatasının Aşınması									269	
Fren Sistemi									237	
Fren Lambası Anahtarı									271	
Fren Kilidinin Çalışması*6									270	
Far Ayarı									284	
Lambalar/Korna				Her 6.000 km'de:					-	
Motor Durdurma Anahtarı									-	
Debriyaj Sistemi *7									279	
Yan Ayak									272	
Süspansiyon									-	
Somunlar, Cıvatalar, Bağlantı Elemanları*4									-	
Jantlar/Lastikler*4				Her 6.000 km'de:					245, 277	
Gidon Kafası Rulmanları									-	
Akü				Her 2.000 km'de bir K					-	

Notlar:

- *1: Yüksek kilometre sayacı değerlerinde, burada belirtilen bakım aralıklarını tekrar edin.
- *2: Aracınızı çok ıslak ve tozlu bölgelerde kullanıyorsanız daha sık servis yaptırınız.
- *3: Aracınızı yağmurda veya tam gazla kullanıyorsanız daha sık servis yaptırınız.

- *4: ARAZI koşullarında sürüş yaptığınızda daha sık servis yaptırınız.
- *5: Değişime mekanik beceri ister.
- *6: Sadece CRF1100D/D2/D4
- *7: Sadece CRF1100A/A2/A4