

Karter Havalandırması

Aracınızı yağmurda ve tam gaz kullandığınızda veya araç yıkandığında ya da devrildiğinde daha sık bakım yapınız. Tahliye borusunun şeffaf kısmında tortu seviyesi görülebiliyorsa, daha sık bakım yapınız.

Eğer tahliye borusunda taşma oluşursa, hava filtresi motor yağı ile kirlenerek motor performansının düşmesine yol açabilir. ➔ S. 283

Lastikler (Kontrol/Değiştirme)

Hava Basıncının Kontrol Edilmesi

Lastiklerinizi gözle kontrol ediniz ve her arazi sürüşünden önce ve asfalt üzerinde kullanıma geri döndüğünüzde bir basınç ölçer kullanarak hava basıncını ölçünüz. Sadece asfalt yol üzerinde kullanıyorsanız, basıncı en az ayda bir kere veya lastiklerin havasının inik olduğunu düşündüğünüz zamanlarda kontrol ediniz. Hava basıncını daima lastikleriniz soğukken kontrol ediniz.

Lastik basıncını belli bir arazi koşuluna göre ayarlamak isterseniz, her seferinde hava basıncında küçük değişiklikler yapınız.

CRF1100A2/A4/D2/D4

Subap gövdesinin yönü değiştirilse bile, eski konumuna döndürmeyiniz. Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.

