

Arka süspansiyon ayarlaması aşağıdaki ayarları sağlar.

Durum simgesi	Sürüş koşulları
  	Sadece sürücü (Minimum ön yük)
  	Sürücü ve bagaj
  	Sürücü ve yolcu
  	Sürücü, yolcu ve bagaj (Maksimum ön yük)

**Varsayılan:** Yalnızca sürücü

- Sürüş modunun [KULLANICI 1 MODU] ve [KULLANICI 2 MODU] menüsündeki [ÖN YÜKL.] [Ön Yük] ayarını değiştirebilirsiniz.  
➔ S. 76

### DİKKAT

Arka amortisör sönümlenme ünitesi yüksek basınçlı azot gazı içermektedir. Dağıtmaya, bakım yapmaya veya sönümleyiciyi uygun olmayan şekilde hurdaya ayırmaya çalışmayınız. Servisinize başvurunuz.