

Sönümlleme

CRF1100A4/D4

- Sürüş modu değiştirildiğinde, arka süspansiyon sönümlleme kuvveti, sürüş moduna uygun bir ayara otomatik olarak seçilir. ➤ S. 148
- Sürüş modunun [KULLANICI 1 MODU] ve [KULLANICI 2 MODU] menüsündeki [S] [Genel] ve [Arka] ayarını değiştirebilirsiniz. ➤ S. 76

- **Kullanılabilir ayar aralığı:**

[Genel]: [H] Sert / [M] Orta / [S]

Yumuşak / [O] Arazi

[Arka]: [-]/[STD]/[+]

- **Varsayılan:**

[Genel]

[KULLANICI 1 MODU]: [M] Orta

[KULLANICI 2 MODU]: [S] Yumuşak

[Arka]: [STD]

DİKKAT

Arka amortisör sönümlleme ünitesi yüksek basınçlı azot gazı içermektedir. Dağıtmaya, bakım yapmaya veya sönümleyiciyi uygun olmayan şekilde hurdaya ayırmaya çalışmayınız. Servisinize başvurunuz.