

Sorun giderme

Motor Çalışmıyor (HISS gösterge lambası yanık kalıyor).....	S. 299
Hararet (Hararet göstergesinde H segmenti yanıp sönüyor).....	S. 300
Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor..	S. 301
Düşük Yağ Basıncı Gösterge Lambası.....	S. 301
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) Arıza Gösterge Lambası (MIL).....	S. 302
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) Gösterge Lambası.....	S. 303
Tork Kontrol Göstergesi.....	S. 304
Sürüş Esnasında Vites Konum Penceresinde "--" Göstergesi Yanıp Sönüyorsa.....	S. 305
Diğer Uyarı Gösterimleri	S. 306

Yakıt Göstergesi Arıza Lambası.....	S. 306
Soğutma Suyu Sıcaklık Göstergesi Arıza Lambası.....	S. 307
Elcik Isıtıcısı Arıza Göstergesi.....	S. 307
Lastiğin Delinmesi.....	S. 308
Müzik Sistemi Sorun Giderme.....	S. 318
Elektrik Problemleri.....	S. 331
Akünün Bitmesi.....	S. 331
Ampulün Yanması.....	S. 331
Yanmış Sigorta.....	S. 335