

Belirti	Sebebi/çözümü
Apple CarPlay kullanılmıyor.	Eşleştirilen kulaklığın pili biterse veya iletişim hatası nedeniyle kulaklık bağlantısı kesilirse, bağlantı kurulana kadar Apple CarPlay kullanılamaz.
	Ekran, Apple CarPlay etkinleştirilmiş iken kontak anahtarının  (Kapalı) konuma getirilmesi dışında, otomatik olarak Apple CarPlay'e geçmeyecektir.
	Bazı USB kabloları Apple CarPlay ile uyumlu olmayabilir. iPhone'u bağlamak için onaylı kablo kullanınız.
	Apple CarPlay'i etkinleştirmeyi kabul etmediniz. iPhone'u tekrar bağlayınız ve sorumluluk reddi ekranında CarPlay'i etkinleştiriniz.  S. 195
	iPhone'unuzdaki Apple CarPlay ayarı devre dışı bırakılmış olabilir. iPhone'u ayırınız ve iPhone'daki Apple CarPlay ayarını etkinleştiriniz.