

Yanmış Sigorta

Sigortalara işlem uygulamadan önce "Sigortaların Kontrol Edilmesi ve Değiştirilmesi" kısmına bakınız. 📖 S. 241

! Sigorta Kutusu Sigortaları & ABS FSR Sigortası

1. Ön seleyi çıkarınız. 📖 S. 253
2. Sigorta kutusu kapağını açınız.
3. Yanmış sigorta olmadığını kontrol etmek için sigortaları arka selenin alt kısmında bulunan sigorta maşasıyla (📖 S. 230) tek tek çıkarınız. Yanmış bir sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz.
4. Sigorta kutusu kapağını kapatınız.
5. Ön seleyi takınız.

