

### Doküman Çantası

Kullanım kılavuzu, sicil ve garanti bilgileri ön selenin altındaki plastik doküman çantasında saklanabilir. S. 229

### Marş Kesme Sistemi

IMU (Atalet Ölçme Ünitesi) sensörü, araç devrildiğinde motoru ve yakıt pompasını otomatik olarak durdurur. IMU'yu sıfırlamak için, kontağı **O** (Kapalı) konumuna getirmeli ve motorun yeniden çalıştırılabilmesinden önce tekrar **I** (Açık) konumuna getirmelisiniz.

IMU'da bir arıza tespit edilirse, araç devrildiğinde motor ve yakıt pompası otomatik olarak durmaz.

### Kayma Destekli Debriyaj Sistemi

#### CRF1100A/A2/A4

Kayma destekli debriyaj sistemi, motosikletin yavaşlaması güçlü bir motor frenleme etkisi yarattığında arka lastiğin kilitlenmesini önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, debriyaj kolunun çalışmasını daha hafif kılar.

Motosikletiniz için sadece MA sınıfı motor yağı kullanınız. MA sınıfı dışındaki motor yağlarını kullanmak kayma destekli debriyaj sistemine zarar verebilir.

### Throttle by Wire (Elektrikli Gaz Kontrolü) Sistemi

Motosikletiniz Throttle by Wire (Elektrikli Gaz Kontrolü) Sistemiyle donatılmıştır. Manyetik parazite duyarlı mıknatıslanmış eşyaları veya nesnelere sağ gidon kolu düğmelerinin yakınına koymayınız.