

PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)	
Arıza İkaz Lambası (MIL).....	110, 302

R

Renk Etiket.....	238
------------------	-----

S

S Göstergesi	25
S Modu	25, 31, 209, 211, 212, 213
Sabit Hız Kontrolü Ana Göstergesi.....	113
Sabit Hız Kontrolü SET Göstergesi	113
Sabit Hız Kontrolü	215
Sağ Gidon Kolu Düğmesi.....	117
Saklama	
Ekipman	228
Sigorta Maşası.....	230
Kask Tutucu	228
Kask Askısı	229
Altıgen Anahtar.....	230
Kullanım Kılavuzu.....	229
Arka Taşıyıcı.....	231
Tornavida sapı	230
Standart/Yıldız tornavida.....	230

Takım Çantası.....	230
Selektör Lambası Kontrol Anahtarı	119
Seri Numaraları	352
Servis Arıza Teşhis Kaydedicileri	340
Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer	342
Sigortalar	240, 335
Sinyal Göstergeleri	110, 111
Siz ve Çevre	351
Soğutma Suyu Sıcaklık Göstergesi	29
Soğutma Suyu	266
Sol Gidon Kolu Düğmesi.....	118
Sorun Giderme	298
Sökme	
Akü.....	250
Akü Kutusu Kapağı.....	251
Klips.....	252
Ön Sele	253
Arka Koltuk.....	255
Kaydırma Plakası.....	257
Takım Kutusu.....	259
Sürüş Modu.....	142, 144
Sürüş Tedbirleri	13
Süspansiyon Göstergesi	114