



Домашний экран

Через этот экран доступны различные функции и настройки.


Возврат к домашнему экрану (Home):  Стр. 38





Riding Information (Информация о поездке)


Вы можете вернуться к информации о поездке. Информация о поездке отображается на дисплее в 3-х режимах: Gold, Silver и Bronze.

Режимы отображения переключаются в соответствии с режимом движения.

Режим отображения Gold  Стр. 28

Режим отображения Silver  Стр. 32

Режим отображения Bronze  Стр. 35

Изменить настройку дисплея для каждого режима движения  Стр. 81

Phone (Телефон)

Вы можете сделать вызовы с помощью соединения *Bluetooth*[®], подключенного к аудиоустройствам с функцией *Bluetooth*[®].

Медиа

Вы можете воспроизводить музыку с устройств с функцией *Bluetooth*[®].

Настройки

Вы можете выбрать различные настройки.