

## Панель приборов *(продолжение)*

### ■ **Время с начала текущей поездки [ELAPSED]**

Отображается время с начала поездки В с момента последнего обнуления счетчика.

Диапазон показаний: От 0:00 до 99:59 (ЧЧ:ММ)

- При превышении показания «99:59» на дисплей всегда будет выводиться «99:59».

1	2	3	4
TRIP B			
30.0 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
AVG. SPD.			
45 km/h			
ELAPSED			
00:39			

Если мигают показания «00:00», обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

**Для обнуления времени с начала текущей поездки [ELAPSED]:**  Стр. 69