

Панель приборов *(продолжение)*

Расчетный пробег на остатке топлива [RANGE]

Отображает расчетный пробег, который возможен на остатке топлива в баке.

Диапазон показаний: 999 - 0 км

- При превышении величины 999 км: всегда будет выводиться показание «999».
- Начальный экран: отображается показание «0».
- Если величина расчетного пробега на остатке топлива менее 5 км или остаток топлива менее 1,0 литра, отображается «---».

1	2	3	4
INST. CONS.		5.8 l/100 km	
AVG. CONS.		6.2 l/100 km	
RANGE		32 km	
-TRIP		155 km	