

## Панель приборов *(продолжение)*

### По умолчанию:

- Страница 1
  - Средний расход топлива для поездки A [AVG. CONS.]
  - Указатель средней скорости для поездки A [AVG. SPD.]
  - Мгновенный расход топлива для поездки A [CONS.]
- Страница 2
  - Средний расход топлива для поездки B [AVG. CONS.]
  - Указатель средней скорости для поездки B [AVG. SPD.]
  - Мгновенный расход топлива для поездки B [CONS.]
- Страница 3
  - Указатель мгновенного расхода топлива [INST. CONS.]
  - Расчетный пробег на остатке топлива [RANGE]
  - Напряжение аккумуляторной батареи [VOLTAGE]
  - Дата [DATE]

### Предпочитаемый переключатель

