

Переключение передач *(Продолжение)*

Движение в режиме ручного переключения передач

Для включения повышающей передачи служит кнопка (+), для понижающей передачи - кнопка (-).

Номер включенной передачи отображается на индикаторе выбранной передачи.

- ▶ Если выбран ручной режим, то автоматического переключения на следующую передачу не происходит. Не допускайте захода стрелки тахометра в красную зону.
- ▶ При замедлении коробка передач автоматически переключается на более низкую передачу, даже если включен ручной режим.
- ▶ Даже если включен ручной режим, мотоцикл всегда будет трогаться с места на 1-ой передаче.

Переключение передач

Переключение на более высокую передачу:

Нажмите кнопку включения более высокой передачи (+)

(7). Переключение на более низкую передачу:


Нажмите кнопку включения более низкой передачи (-)

(8).

Продолжительное нажатие любой из этих кнопок не приводит

к последовательному переключению нескольких передач.

Для переключения на следующую передачу отпустите кнопку и нажмите ее повторно.



Ограничение при переключении передач

Если существует опасность превышения максимально допустимых оборотов двигателя, переключения на пониженную передачу не происходит.