

Другие индикаторы и сигнализаторы

Индикация неисправности указателя уровня топлива

При неисправности указателя уровня топлива все сегменты будут мигать, как показано на иллюстрации. Если это произошло, при первой же возможности обратитесь к официальному дилеру Honda.

