

Признаки неисправности	Причины/способы устранения неисправности
Устройство подключено, но воспроизведение не идет.	Некоторые устройства и приложения <i>Bluetooth</i> [®] могут быть несовместимы с аудиосистемой и некоторые файлы могут не воспроизводиться. См. список системных требований. ➤ Стр. 159
	В зависимости от используемых устройств и приложений <i>Bluetooth</i> [®] , функция автоматического воспроизведения аудиофайлов может быть недоступна. Для воспроизведения файлов с устройства <i>Bluetooth</i> [®] воспользуйтесь информацией руководства по эксплуатации устройства.
	В зависимости от используемых устройств и приложений <i>Bluetooth</i> [®] , после телефонных звонков функция воспроизведения аудиофайлов может становиться недоступной.
После включения питания или переключения аудиорежимов для начала воспроизведения может потребоваться некоторое время.	После включения питания или переключения аудиорежимов аудиосистеме для подключения и для начала воспроизведения аудиофайла может потребоваться некоторое время. Также в процессе перехода к воспроизведению аудиофайла аудиосистема может блокировать другие функции управления.