


Marş Motoru Çalışıyor Fakat Motor Çalışmıyor

Aşağıdakileri durumları kontrol ediniz:

- Doğru çalıştırma sırasını takip ettiğinizden emin olunuz. ➤ S. 32
- Yakıt deposunda benzin olduğunu kontrol ediniz.
- PGM-FI arıza ikaz lambasının (MIL) yanıp yanmadığını (ON) kontrol ediniz.
 - ▶ Eğer gösterge lambası yanıyorsa, mümkün olan en kısa sürede servisinizle irtibat kurunuz.

Marş Motoru Çalışmıyor

Aşağıdakileri durumları kontrol ediniz:

- Doğru motor çalıştırma işlemlerini kontrol ediniz. ➤ S. 32
- Motor stop düğmesinin RUN  konumunda olduğundan emin olunuz. ➤ S. 29
- Yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. ➤ S. 96
- Gevşek bir akü bağlantısı veya akü terminalinde paslanma olup olmadığını kontrol ediniz. ➤ S. 45, ➤ S. 55
- Akünün durumunu kontrol ediniz. ➤ S. 92

Eğer sorun devam ederse, motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.