

Hararet (Yüksek soğutma suyu sıcaklığı gösterge lambası YANIYOR)

Aşağıdakiler ortaya çıktığında motor hararet yapmıştır:

- Yüksek soğutma suyu sıcaklığı gösterge lambası yanıyor.
- Hızlanma ağırlaşır.

Eğer bunlar olursa, emniyetli bir şekilde kenara çekiniz ve aşağıdaki prosedürü gerçekleştiriniz.

Uzun süre rölantide kalmak yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı gösterge lambasının yanmasına sebep olabilir.

DİKKAT

Hararet yapmış bir motoru çalıştırmaya devam etmek motorda ciddi hasarlara sebep olabilir.

1. Kontak anahtarını kullanarak motoru durdurunuz ve ardından kontağı ON | konumuna getiriniz.
2. Radyatör fanının çalıştığını kontrol ediniz ve ardından kontağı OFF ○ konumuna getiriniz.

Fan çalışmıyorsa:

Bir arızadan şüpheleniniz. Motoru çalıştırmayınız. Motosikletinizi servisimize götürünüz.

Fan çalışıyorsa:

Motorun kontak OFF konumundayken soğumasına izin veriniz.

3. Motorun soğumasının ardından, radyatör hortumunu kontrol ediniz ve bir kaçak olup olmadığına bakınız. ➤ S. 63

Eğer kaçak varsa:

Motoru çalıştırmayınız.

Motosikletinizi servisimize götürünüz.

4. Yedek depodaki soğutma suyu seviyesini kontrol ediniz. ➤ S. 63
▶ Gerekliyse soğutma suyu ilave ediniz.
5. Eğer 1'den 4'e kadar olan kontroller normalse, sürüşe devam edebilirsiniz fakat yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı gösterge lambasını yakından kontrol ediniz.