



Переключатели

Переключатель режимов фар

-  Дальний свет
-  Ближний свет

Сигнал фарами

Сигнал дальним светом.

Переключатель подогрева ручек стр. 42

Выключатель указателей поворота

- Сигнал указателя поворота выключится по завершении маневра.
- Если сигнал используется для смены ряда движения, сигнал указателя поворота автоматически выключается через 7 секунд или после того, как мотоцикл проедет 120 метров.
 - ▶ Вы можете вручную выключить сигнал указателя поворота, нажав на выключатель.
 - ▶ В некоторых случаях время выключения сигнала может меняться.
 - ▶ Всегда используйте только рекомендуемые шины, чтобы обеспечить корректную работу автоматического выключения сигналов.

Кнопка звукового сигнала

