


Аудиосистема *(продолжение)*

Подключение звукового устройства Bluetooth®


- 1 Выберите режим воспроизведения аудио-файлов 1 или 3 с помощью кнопки **MODE**.
 стр. 50
 - ▶ Звуковой сигнал не срабатывает при выборе режимов 2 или 4.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопки **MODE** и **VOLUME** Δ (вверх). Пиктограмма Bluetooth® начнет мигать и прозвучат короткие гудки. Мотоцикл готов к подключению. (Аудиосистема установит PIN код «0000».)
 - ▶ PIN код нельзя изменить.
- 3 Зарегистрируйте звуковое устройство в соответствии с указаниями, приведенными в его Руководстве. Пиктограмма перестанет мигать, и прозвучит длинный гудок (1 секунда) по завершению регистрации.
 - ▶ Если устройство не может быть зарегистрировано, трижды прозвучат короткие гудки и дисплей вернется в исходный режим.



Для завершения подключения звукового устройства нажмите и удерживайте кнопки **MODE** и **VOLUME** Δ (вверх).

После подключения и выбора режима воспроизведения 2 или 4 с зарегистрированного подключаемого звукового устройства, аудиоустройство будет подключено автоматически. Наличие устройства Bluetooth® в зоне подключения иногда влияет на само подключение. Некоторые звуковые устройства Bluetooth® могут быть несовместимыми.

Регистрация будет отменена в следующих случаях:

- Зарегистрировано другое звуковое устройство.
- Сброс настроек аудиосистемы.  стр. 54