


## Внутренняя панель



Для получения доступа к аккумуляторной батарее, блоку предохранителей и главным предохранителям А и В снимите внутреннюю панель. Для снятия панели снимите левый карман в обтекателе и левый верхний кожух.

При снятии и установке панели будьте осторожны, чтобы не повредить ее выступы.

### Снятие

1. Снимите фиксаторы А. ►стр.94
2. Отсоедините выступы А и В от кармана в обтекателе и динамика.
3. Выведите штырьки из втулок.
4. Снимите внутреннюю панель, освободив выступы С, D, E, F и G.

### Установка

Установка производится в обратном порядке.