

## Неисправности аудиосистемы

Неисправность	Причина/способ устранения
Пропускаются звуки. Появляются посторонние шумы.	В зависимости от устройства Bluetooth® и используемого на нем программного обеспечения, аудиофайлы могут не воспроизводиться после получения входящего звонка, и т.д. Измените режим воспроизведения (➤стр.50) или выключите аудиосистему, а затем снова включите их. Если пропускаются звуки или появляются посторонние шумы, проверьте состояние Вашего устройства Bluetooth®.
	Сбросьте информацию о соединении перед проведением повторного подключения. ➤стр.51, 54
	Проверьте рекомендуемые технические характеристики. ➤стр.46
Дисплей не работает или выдает неточные данные	В зависимости от аудиоустройства и аудиофайла, в некоторых случаях на дисплее может не отображаться ничего, или данные могут быть неточными.
	Проверьте информацию о доступных расширениях. ➤стр.47 Когда информация об аудиофайле, такая, как имя исполнителя и название трека, не соответствуют формату, это может обозначаться «.», или информация не будет выведена.