

## Главный предохранитель В



1. Снимите внутреннюю панель. ►стр.87
2. Снимите левый карман в обтекателе. ►стр.91
3. Снимите крышку предохранителя.
4. Проверьте, не перегорел ли предохранитель. Если главный предохранитель В перегорел, обратитесь к официальному дилеру Honda для проведения обслуживания.
5. Установите на место крышку блока предохранителей.
6. Установите на место левый карман в обтекателе и внутреннюю панель.