

อุปกรณ์อื่นๆ

(ที่ไม่จำเป็นในขณะที่ขับขี่)

การล็อคคอก

คอรถสามารถล็อคได้เมื่อสวิทช์จุดระเบิด (1) อยู่ในตำแหน่งล็อค

การล็อคคอกให้หมุนแฮนด์รถไปด้านขวาหรือซ้ายจนสุดแล้วกดกุญแจจุดระเบิด (2) ลง แล้วบิดกุญแจไปตำแหน่งล็อคและดึงกุญแจออก

การปลดล็อคคอกให้กดกุญแจลงและบิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง "OFF"

อย่าหมุนกุญแจล็อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เพราะจะทำให้บังคับรถจักรยานยนต์ไม่ได้

