


Стоянка

4. Используйте тросик держателя шлема, хранящийся в кармане обтекателя, и держатель шлема для крепления шлема (шлемов) на мотоцикле:

Проденьте любой конец тросика держателя шлема через пряжку шлема. Вставьте ключ зажигания и поверните его против часовой стрелки для отпирания держателя. Проведите петли тросика в палец держателя. Нажмите на палец держателя. Извлеките ключ.



ПРИМЕЧАНИЕ

Движение с закрепленным в держателе шлемом может послужить причиной его повреждения, либо повреждения шлема или элементов отделки мотоцикла.