


Gidon Kilidi

Hırsızlığı önlemek için, motosikletinizi park ettiğinizde gidonu kilitleyiniz.

U-şekilli bir tekerlek kilidi veya benzer bir aparat kullanmanız da tavsiye edilir.

► U-şekilli bir tekerlek kilidi veya benzer bir aparat kullanırken tekerleklere zarar vermemeye dikkat ediniz.



Kilitleme

- 1 Kontak anahtarını O (Kapalı) konumuna alınız. ➔ S.53
- 2 Gidon kollarını tamamen sola veya sağa çeviriniz.
- 3 Kontak anahtarını saatin aksi yönünde çeviriniz.
 - Gidon kilidi göstergesi kısa süre yanar ve gidon otomatik olarak kilitletir.
 - Gidon kilidi göstergesi yanıp sönerse ve alarm çalarsa, gidon sola veya sağa tamamen çevrilmediğinden tam olarak kilitlenmemiş demektir. Bu durumda, gidon kollarını sola veya sağa doğru tamamen çeviriniz, ardından kontak anahtarını saat yönünün tersine çeviriniz (Ayrıca alarm çalarken de gidon sağa veya sola tamamen çevrilerek kilitlelenebilir).



Kilit açma

- 1 Honda SMART Anahtarının etkinleştirildiğinden ➔ P.60 (S.60) ve çalışma aralığında olduğundan emin olunuz. ➔ P.61
- 2 Kontak anahtarını saat yönünde çeviriniz.
 - Gidonun kilidi otomatik olarak açılacaktır.