








TTS Dili

Navigasyon sistemi bulunan modeller
TTS (sesli yanıt sistemi) dilini
değiştirir.




- 1 [TTS language] (TTS Dili) seçeneğini seçiniz ve ardından  veya **ENT** düğmesine basınız.
- 2 Navigasyonu kullanmak üzere TTS dilini seçmek için  düğmesini çeviriniz veya 4 yönlü anahtarın üstündeki (/) düğmelerine basınız ve ardından  veya **ENT** düğmesine basarak seçiminizi ayarlayınız.
- 3 Önceki ekrana veya Giriş ekranına dönünüz.  **S. 28**



Varsayılan: [British English] (İngiliz İngilizcesi)

Saat

Müzik sistemi GPS uydularından sinyaller alır ve saati otomatik olarak günceller.
Saati manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.



GPS ayar işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için:

- 1 [GPS adjustment] (GPS ayarı) ögesi seçilmişken, işlevi seçmek için (etkinleştirme)  düğmesine veya iptal etmek (devre dışı bırakma) **ENT** düğmesine basınız.
- 2 Önceki ekrana veya Giriş ekranına dönünüz.  **S. 28**

Varsayılan: On (seçili)