





## Telefon Ayarı

Telefon ayarlarını yapabilirsiniz.




Bir ayar menüsü ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü anahtar üzerindeki  düğmelerine basınız.

Seçiminizi ayarlamak için  veya

**ENT** düğmesine basınız.





Telefon ayarları aşağıdakileri içerir:


- [Private mode] (Özel mod)  S.93
- [Phonebook download] (Telefon rehberi yükleme)  S.93
- [Mic. level] (Mikrofon seviyesi)  S.94

## Özel Mod

Yolcunun kulaklığı ile bir aramayı etkinleştirir/devre dışı bırakır.

- 1 [Private mode] [Özel mod] ögesini seçiniz ve ardından  veya **ENT** düğmesine basarak fonksiyonu seçiniz (etkin) veya iptal ediniz (devre dışı).
- 2 Önceki ekrana veya Giriş ekranına dönünüz.  S.28

### Varsayılan: On (seçili)


Bu ayar, görüşme sırasında sol gidon kolundaki  düğmesi basılı tutarak da yapılandırılabilir.





## Telefon Rehberini Yükleme

Telefonunuz eşleştirildiğinde telefon rehberinizin ve arama geçmişinin otomatik olarak içe aktarılmasını etkinleştirir/devre dışı bırakır. 1.000 kadar telefon rehberi numarası kaydedilebilir.

► Her kişi için, telefon rehberine 4 numara (ev, ofis, cep telefonu ve diğer) kaydedebilirsiniz.

Telefon rehberi her bağlantıda güncellenir. Arama geçmişi her bağlantının ya da aramanın sonrasında güncellenir.



- 1 [Phonebook download] (Telefon rehberi indir) ögesini seçiniz ve ardından  veya **ENT** düğmesine basınız.
- 2 [Auto] (Otomatik) veya Manual (Manuel) ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz veya 4 yönlü anahtarın üstündeki  düğmelerine basınız.
- 3 Önceki ekrana veya Giriş ekranına dönünüz.  S.28

### Varsayılan: Auto (Otomatik)