

Anahtarlar

Acil Durum Anahtarı

Bu motosikletin acil durum anahtarı, yerleşik anahtarı ve anahtar numaralı bir anahtar etiketi vardır. Acil durum anahtarını ve anahtar etiketini güvenli bir yere saklayınız.

Normalde, yerleşik anahtar Honda SMART Anahtarı içinde saklanmalıdır.


➤ S. 201

Kopyasını yapmak için, servisimize ya da anahtarcınıza anahtarı ve anahtar etiketini götürünüz.

Acil durum anahtarı ve yerleşik anahtar, acil durumda sol sele çantasının kilidini açmak için kullanılır. ➤ S. 201

Acil durum anahtarını sele çantalarında, grenaj cebinde, bagaj bölümünde

GL1800/DA veya siper muhafazasında saklamayınız GL1800DA hariç.



Honda SMART Anahtarı

Honda SMART Anahtarını yanınızda taşımak, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar:

- Gidonu kilitlemek veya kilidini açmak ve elektrik sistemini devreye sokmak veya devreden çıkarmak
- Sol ve sağ sele çantalarını ve bagaj bölümünü açmak
- Grenaj cebini açmak

Honda AKILLI Anahtarının kimlik numarası kimlik etiketi üzerinde bulunur. Ayrıca, kimlik numarasını girerek gidon kilidini açabilir (kilitli ise) ve elektrik sistemini devreye sokabilirsiniz.

Daima hem acil durum anahtarını, hem de kimlik etiketini yanınızda taşıyınız, ancak tümünü aynı anda kaybetmemek için Honda SMART Anahtarından ayrı tutunuz.

Ayrıca, kimlik numaranızın bir kopyasını motosikletiniz dışında güvenli bir yerde saklayınız.