




Панель приборов (продолжение)

Основные функции





С помощью интерфейсного поворотного переключателя и кнопок на центральной панели и/или выключателей на левой рукоятке руля можно управлять различными функциями и настраивать их. Однако во время движения с помощью интерфейсного поворотного переключателя и кнопок на центральной панели управлять некоторыми функциями невозможно.

Выбор требуемого меню настроек


Управление через интерфейсный поворотный переключатель на центральной панели: Вращайте  (интерфейсный поворотный переключатель) или перемещайте  в одном из восьми направлений для выбора требуемых пунктов.




Интерфейсный поворотный переключатель


Управление с помощью 4-позиционного переключателя на левой рукоятке руля: Для выбора требуемого пункта меню нажмите  /  /  / . В некоторых меню используются только переходы вверх и вниз.


4-позиционный переключатель





Ввод выбранной настройки

Управление через интерфейсный поворотный переключатель на центральной панели: Для ввода выбранной настройки нажмите  (ENTER) (ВВОД).





Управление с помощью 4-позиционного переключателя на левой рукоятке руля: Для ввода выбранной настройки нажмите выключатель  (ENT), расположенный в центре 4-позиционного выключателя.






Интерфейсный поворотный переключатель
 (ВВОД)

Выключатель
 (ВВОД)


Выход из меню настроек

Возврат к предыдущему экрану: Нажмите кнопку  (Back) (Назад) на центральной панели либо выключатель  (Back) (Назад) на левой рукоятке руля. Возврат к домашнему экрану (Home): Нажмите кнопку  (Home) (Домой) на центральной панели либо выключатель  (Home) (Домой) на левой рукоятке руля.

Кнопка  Назад (Back) Выключатель  (Home) (Домой)



Кнопка  (Home) (Домой)

Выключатель  (Back) (Назад)