


EQ1/EQ2 (Эквалайзер)

В зависимости от оснащения мотоцикла можно выбрать две кривых эквалайзера (для оснащения 4 или 2 динамика).




- 1 Выберите [EQ1] или [EQ2], затем нажмите  или выключатель [ENT] для изменения характеристик эквалайзера.
 - [EQ1]: для моделей, оснащенных 4-мя динамиками
 - [EQ2]: для моделей, оснащенных 2-мя динамиками
- 2 Вернитесь к предыдущему экрану или домашнему экрану. ➔ Стр. 28

Включение фар при включении зажигания

Включение фар при включении зажигания можно включать и отключать.



- 1 Выберите пункт [Headlight opening] (Включение фар при включении зажигания), затем нажмите  или выключатель [ENT] для включения или отключения функции.
- 2 Вернитесь к предыдущему экрану или домашнему экрану. ➔ Стр. 28

По умолчанию: Выкл (отключено)