

Панель приборов (продолжение)

Дисплей INFO 1

Дисплей одометра / счетчика пробега за поездку

Дисплей установленной скорости круиз-контроля и дисплей указателя температуры воздуха



Указатель уровня топлива

GL1800/DA Дисплей расчетного пробега на остатке топлива и указателя давления воздуха в шинах

GL1800B/BD Дисплей расчетного пробега на остатке топлива

На дисплее INFO 1 отображается следующее:

- Дисплей установленной скорости круиз-контроля (CC) и дисплей указателя температуры воздуха [AIR] ➔ Стр. 39
- Дисплей одометра [TOTAL] и счетчика пробега за поездку [TRIP A/B] ➔ Стр. 40

GL1800/DA

Дисплей расчетного пробега на остатке топлива [RANGE] и указателя давления воздуха в шинах [FR/RR] ➔ Стр. 41


GL1800B/BD

Дисплей расчетного пробега на остатке топлива [RANGE] ➔ Стр. 41

Указатель уровня топлива ➔ Стр. 42

Переключение дисплея INFO 1

Нажмите кнопку [SEL] для перевода курсора в требуемый дисплей.



Кнопка [SEL]

Кнопка [SET]

GL1800/DA

Дисплей одометра / счетчика пробега за поездку

Дисплей установленной скорости круиз-контроля и дисплей указателя температуры воздуха



Дисплей расчетного пробега на остатке топлива и указателя давления воздуха в шинах

➔ Нажмите кнопку [SEL]