

## Система смарт-ключа Honda *(продолжение)*

Любой, у кого имеется смарт-ключ Honda, может выполнять следующие действия при условии, что ключ находится в зоне действия системы:

- Разблокировка замка руля ➔ Стр. 59
- Включение электросистемы ➔ Стр. 62
- Пуск двигателя ➔ Стр. 118
- Управление аудиосистемой и иными аксессуарами ➔ Стр. 71
- Отпирание центрального и боковых кофров и кармана в обтекателе ➔ Стр. 135

Смарт-ключ Honda должен быть у водителя во время езды.

Не помещайте смарт-ключ Honda в центральный кофр (GL1800/DA), боковые кофры, вещевой отсек (кроме GL1800DA) или карман в обтекателе.


Если выключатель зажигания установлен в положение I (On), мотоциклом может воспользоваться любой человек, даже не имеющий смарт-ключа Honda.

Оставляя мотоцикл без присмотра, переведите выключатель зажигания в положение O (Off) и запирайте руль. ➔ Стр. 62

### Использование выключателя зажигания

#### I Активация электрической системы

- 1 Убедитесь в том, что смарт-ключ Honda активирован и находится в пределах зоны действия. ➔ Стр. 61
- 2 Переведите выключатель зажигания в положение I (On) (Вкл). ➔ Стр. 53
  - ▶ Электрическая система после этого активируется и станет возможным пуск двигателя.



#### I Выключение электрической системы

- 1 Поверните выключатель зажигания в положение O (Off) (Выкл) или I (Lock) (блокировка). ➔ Стр. 53
  - ▶ Ветровой щиток автоматически переходит в крайнее нижнее положение.
- 2 Для отключения системы покиньте зону действия смарт-ключа Honda ➔ Стр. 61 либо принудительно отключите систему смарт-ключа Honda. ➔ Стр. 60

Выключите зажигание, повернув выключатель зажигания в положение O Off (Выкл).

**Если смарт-ключ Honda работает неправильно** ➔ Стр. 198