

## Аудиосистема (Продолжение)



Для увеличения уровня громкости: Нажмите рычаг VOL вверх.


► Для быстрого увеличения уровня громкости нажмите и удерживайте рычаг VOL вверх.

Для уменьшения уровня громкости: Нажмите рычаг VOL вниз.

► Для быстрого уменьшения уровня громкости нажмите и удерживайте рычаг VOL вниз.


### Диапазон регулировки уровня громкости:

Уровень от 0 до 30



Для отключения звука: Нажмите и удерживайте выключатель SOURCE.

► На иконке состояния устройства вывода аудиосигнала появится символ перечеркивания.



Иконка устройства вывода аудиосигнала

Для включения звука: Воспользуйтесь рычажком VOL в режиме отключения звука.