


## Язык синтеза речи

Мотоциклы, оборудованные навигационной системой

Изменяется язык (синтеза речи).




- 1 Выберите [Язык синтеза речи], затем нажмите или выключатель [ENT].
- 2 Вращайте или нажмите ▲ / ▼ на 4-позиционном выключателе для выбора требуемого языка синтеза речи для навигационной системы, затем нажмите или выключатель [ENT] для ввода выбранного значения.
- 3 Возврат к предыдущему экрану или домашнему экрану. ➔ Стр. 28

По умолчанию: [Британский английский]

## Часы

Аудиосистема устанавливает время автоматически по сигналу системы GPS. Предусмотрена возможность установки времени вручную.



Включение/отключение функции установки часов по GPS:

- 1 Выбрав пункт [Установка часов по GPS], нажмите или выключатель [ENT] для выбора (включения) или отмены выбора (отключения) функции.
- 2 Возврат к предыдущему экрану или домашнему экрану. ➔ Стр. 28

По умолчанию: Вкл (выбрано)