





## Аудиосистема (Продолжение)




### Воспроизведение с устройств USB

-  Режим повторного воспроизведения:
  - При воспроизведении композиций из списка воспроизведения [Folders] (Папки) циклически воспроизводятся все композиции в текущей папке.
  - При воспроизведении композиций из списка воспроизведения [Songs] (Песни) циклически воспроизводятся все композиции, имеющиеся на устройстве USB.
-  Режим повторного воспроизведения музыкальной композиции. Повтор текущей композиции.
-  Режим воспроизведения в случайном порядке:
  - При воспроизведении композиций из списка воспроизведения [Folders] (Папки) все композиции в текущей папке воспроизводятся в случайном порядке.
  - При воспроизведении композиций из списка воспроизведения [Songs] (Песни) все композиции, имеющиеся на устройстве USB, воспроизводятся в случайном порядке.

### Выбор композиции из списка воспроизведения

Можно выбрать композицию из различных списков воспроизведения в зависимости от подключенного устройства.




- 1 Нажмите  или выключатель [ENT], чтобы отобразить список воспроизведения.
- 2 Нажмите  /  или выключатель [ENT], чтобы изменить закладку списка воспроизведения.

#### Если подключены устройства iPod или Bluetooth®:

[Artists] (Артисты) → [Albums] (Альбомы) → [Playlist] (Список воспроизведения) → [Songs] (Песни) → [Genres] (Жанры)

#### Если подключено устройство USB:

[Folders] (Папки) → [Songs] (Песни)

- 3 Выберите требуемое из списка воспроизведения, затем нажмите  или выключатель [ENT].

- Доступные функции управления могут отличаться в зависимости от подключенного устройства и типа воспроизводимого файла.
- Если iPhone подключен через Apple CarPlay, источник iPod/USB будет недоступен, а аудиофайлы на телефоне могут воспроизводиться только через Apple CarPlay.