

## Аудиосистема (Продолжение)

### Совершение звонков через *Bluetooth*<sup>®</sup>

Система *Bluetooth*<sup>®</sup> позволяет совершать и принимать звонки через аудиосистему мотоцикла, не используя мобильный телефон. Для совершения звонков потребуется телефон с функцией *Bluetooth*<sup>®</sup> и микрофонно-телефонные гарнитуры *Siri Bluetooth*<sup>®</sup>.

- Во время движения с помощью интерфейсного поворотного переключателя и кнопок на центральной панели совершать звонки невозможно.
- Если соединение *Bluetooth*<sup>®</sup> становится нестабильным вследствие воздействия условий окружающей среды или радиопомех, совершение звонков может быть невозможно.
- Шум ветра или посторонние шумы могут делать вашу речь неразличимой для собеседника. В этом случае необходимо отрегулировать положение микрофона либо высоту ветрового щитка.

➔ Стр. 143

- Во время разговора по телефону система автоматически переключается на вывод аудиосигнала через микрофонно-телефонную гарнитуру. (Даже если микрофонно-телефонная гарнитура не подключена).

### I Подготовка

- 1 Подсоедините зарегистрированный в системе мобильный телефон.

➔ Стр. 86

- ▶ Если функция импортирования телефонной книги активирована, с телефона в систему будут автоматически загружены телефонная книга и история звонков. Данные телефонной книги обновляются при каждом подключении. История звонков обновляется после каждого подключения и каждого звонка.

#### Скачивание телефонной книги:

➔ Стр. 93

- 2 Подключите зарегистрированные в системе микрофонно-телефонные гарнитуры (для водителя и пассажира, если это требуется).

➔ Стр. 91

- 3 Войдите в экран телефона.

➔ Стр. 27

### I Исходящие звонки

Звонки можно совершать, вводя номер телефона либо используя данные импортированной телефонной книги, истории звонков или функции быстрого набора.

Для изменения режима вызова нажмите

◀◀ / ▶▶ на 4-позиционном выключателе.

Выполняется переход между режимами совершения звонков циклическим образом следующим способом: [Speed Dial] (Быстрый набор)

➔ Стр. 111 → [Phonebook] (Телефонная книга)

➔ Стр. 114 → [Call History] (История звонков)

➔ Стр. 114 → [Dial by Number] (Вызов набором номера)

➔ Стр. 111

#### Регулировка уровня громкости телефона:

➔ Стр. 75

#### Включение/отключение звонка в микрофонно-телефонной гарнитуре пассажира:

➔ Стр. 93

- Определенные функции ручного управления недоступны во время движения мотоцикла. До полной остановки мотоцикла невозможно выбрать пункты меню, выделенные серым цветом.
- Во время движения мотоцикла совершать звонки можно только через функцию быстрого набора либо через историю звонков. Однако если используется система Apple CarPlay, то во время движения мотоцикла можно использовать голосовое управление Siri.