

Виды работ	Осмотр перед поездкой Стр. 153	Периодичность работ ¹								Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.
		x 1000 км	1	6	12	18	24	30	36			
		x 1000 миль	0,6	4	8	12	16	20	24			
Топливопровод					I		I		I	I		-
Уровень топлива в баке	I											134
Функционирование дроссельной заслонки		I			I		I		I	I		180
Воздухоочиститель ²						R				R		-
Вентиляция картера ³				C	C	C	C	C	C			181
Свеча зажигания								R				167
Зазор клапанов												-
Моторное масло	I		R		R		R		R	R		169
Масляный фильтр			R				R					170
Масляный фильтр сцепления (GL1800BD/DA)			R				R					172
Обороты холостого хода					I		I		I	I		-
Охлаждающая жидкость ⁴	I				I		I		I	I	3 года	173
Система охлаждения					I		I		I	I		-
Система подачи воздуха холостого хода							I					-
Система рециркуляции паров бензина							I					-

Уровень сложности технического обслуживания

- : Средний. Операция должна выполняться официальным дилером Honda, за исключением тех случаев, когда у вас есть необходимый инструмент и вы обладаете соответствующей квалификацией, позволяющей выполнять работы самостоятельно. Описание операций приведено в официальном Руководстве по ремонту Honda.
- : Технический. В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение сервисных операций официальному дилеру Honda.

Расшифровка символов, приведенных в таблице

- I: Проверка (при необходимости, очистка, регулировка, смазка или замена)
- C: Очистка
- R: Замена