

Неисправности аудиосистемы	Причины/способы устранения неисправности
<p>Пропуски звука Помехи в звуке</p>	<p>Наличие близости другого устройства <i>Bluetooth</i>® или устройств, генерирующих сильное электромагнитное поле, например, радиооборудования, может сказаться на качестве соединения.</p> <p>В редких случаях особенности конструкции системы <i>Bluetooth</i>® может выражаться в нестабильной работе системы. Если система работает нестабильное длительное время, выключите питание аудиосистемы или используемого устройства, затем включите его.</p> <p>Место хранения устройства <i>Bluetooth</i>® может влиять на работу аудиосистемы и качество соединения. Если звук прерывается или имеются помехи, измените месторасположение устройства. Например, если устройство находится в отсеке между водителем и пассажиром, это может сказаться на качестве соединения. Места установки антенн <i>Bluetooth</i>® указаны в разделе "Расположение компонентов аудиосистемы". ➤ Стр. 72</p> <p>Также могут сказаться на качестве соединения погодные условия, близость зданий, дорожные условия и т.п.</p> <p>В зависимости от используемых устройств и приложений <i>Bluetooth</i>®, после телефонных звонков функция воспроизведения аудиофайлов может становиться недоступной. Измените аудиорежим (стр. 75) или выключите питание аудиосистемы, затем опять включите его. Если звук продолжает прерываться или по-прежнему имеются помехи, проверьте состояние устройства <i>Bluetooth</i>®.</p> <p>Если звук продолжает прерываться или по-прежнему имеются помехи, удалите зарегистрированное устройство, затем зарегистрируйте его заново. ➤ Стр. 87, 89</p> <p>См. список системных требований. ➤ Стр. 86</p> <p>Иногда помехи могут появляться в местах со слабым радиосигналом.</p>
<p>Уровень громкости в микрофонно-телефонной гарнитуре низкий/высокий</p>	<p>Отрегулируйте уровень громкости в отдельных режимах. ➤ Стр. 75</p> <p>Проверьте настройки громкости микрофонно-телефонной гарнитуры.</p>