


Неисправности аудиосистемы

Признаки неисправности	Причины/способы устранения неисправности
Управление аудиосистемой не работает.	Определенные функции и настройки во время движения недоступны. До полной остановки невозможно выбрать пункты меню, выделенные серым цветом.
Меню настроек в меню мотоцикла [Vehicle setting] не может быть отображено или использовано.	Когда выключатель зажигания установлен в положение ACC, некоторые позиции меню мотоцикла [Vehicle setting] не могут быть выбраны, а отображение определенной информации ограничивается. Меню настроек будет отображено в том виде, в каком оно было до выключения зажигания, после перевода выключателя зажигания в положение I (On) (Вкл).
При циклическом переводе выключателя зажигания из положения  (Off) (Выкл) в положение I (On) (Вкл) и обратно.	Поскольку для загрузки системы требуется время, до отображения информации проходит некоторое время.
Защита от перегрева и перегрузки по току	Для защиты системы работа некоторых функций может ограничиваться. Система автоматически возобновляет работу после устранения сбоев.
О системе остановки двигателя на холостом ходу (GL1800BD/DA)	При активации системы остановки двигателя на холостом ходу звук может пропадать в целях защиты системы, а затем автоматически появляться.
Чувствительность радиоприемника	На чувствительность радиоприемника могут влиять предметы, способные нарушать прием радиоволн, находящиеся возле радиантенны (в верхней части правого кофра).
Обновление программного обеспечения	После обновления программного обеспечения некоторые функции аудиосистемы могут не соответствовать её описанию в руководстве по эксплуатации (обновление картографической информации; версии с навигационной системой).

Если проблема не исчезает после выполнения описанных выше действий, обратитесь к дилеру для проверки мотоцикла.