

Панель управления

Панель управления покрыта специальным антибликовым составом.

При попадании на панель управления влаги (включая дождевую воду) незамедлительно вытирайте её насухо сухой мягкой ветошью.

Обильно используя воду, промойте панель управления мягкой тканью или губкой. Для мытья сильно загрязненной панели управления используйте разведенное нейтральное моющее средство с губкой и большим количеством воды. Тщательно смойте все следы моющего средства. Просушите мягкой сухой ветошью.

Не допускайте попадания на панель управления электролита из аккумуляторной батареи, тормозной жидкости и растворителей. Они могут повредить специальное покрытие панели управления.

Выпускная труба и глушитель

Выпускная труба и глушитель изготовлены из нержавеющей стали, но могут покрыться пятнами под воздействием грязи и пыли.

Для удаления грязи и пыли используйте влажную губку и жидкий кухонный абразив, затем сполосните чистой водой. Вытрите замшей или мягкой салфеткой.

При необходимости удалите разводы при помощи продаваемых тонкодисперсных составов. Затем ополосните, как после удаления грязи и пыли.

В случае окрашенной выпускной трубы и глушителя не используйте для их очистки абразивные средства для кухонной посуды. Используйте для очистки окрашенной поверхности выпускной трубы и глушителя нейтральное моющее средство. Если вы не уверены, окрашена выпускная труба и глушитель мотоцикла или нет, обратитесь к дилеру.

ПРИМЕЧАНИЕ

Несмотря на то, что выпускная труба изготовлена из нержавеющей стали, грязь может въестся в ее поверхность. Удаляйте все загрязнения по мере их появления.