

I Tahrik Zinciri Aşınmasının Kontrol Edilmesi

Arka aks en uç ayar sınırına itildiđinde tahrik zincir boşluđu çoksa tahrik zinciri aşınmıştır ve deđiştirilmelidir.

Zincir:

KMC 428DF

Gerekirse tahrik zincirini servisinizde deđiştirtiniz.