

## Alet

Takım çantası bagaj bölümünde yer alır. ➔ S. 67

Bazı yol üstü onarımlarını, ufak tefek ayarları ve parça değişimlerini verilen aletlerle yapabilirsiniz.

Bakım

### ED, IV ED tipi

- 10 x 14 mm açık uçlu anahtar
- 12 x 14 mm açık uçlu anahtar
- Standart/Yıldız tornavida
- Tornavida sapı
- Pim anahtarı
- Uzatma çubuğu
- 5 mm altıgen anahtar
- Kask teli
- Sigorta maşası

### U, KO tipi

- 10 x 14 mm açık uçlu anahtar
- 12 x 14 mm açık uçlu anahtar
- Standart/Yıldız tornavida
- Tornavida sapı
- 5 mm altıgen anahtar
- Kask teli
- Sigorta maşası