

Diğer Ayarlar

Far Ayarının Yapılması

Uygun hizalama için farın yükseklik ayarını yapabilirsiniz. Mevcut Yıldız tornavida ile pinyonu gerektiği gibi içeri veya dışarı çeviriniz (S. 86). Yerel kanun ve talimatlara uyunuz.

