


- 4 スロットルグリップを完全に閉じたまま、スタータースイッチを押す。
- ▶ エンジンがかかったらすぐに、スタータースイッチから手をはなしてください。



もし、エンジンがかからない場合は、スロットルグリップをわずかに（遊びを除いて3 mm 程度）回しながら、スタータースイッチを押ししてください。

遊びを除いて3 mm 程度

