

Honda AKILLI Anahtar Sistemi Düzgün Çalışmıyorsa

Honda AKILLI Anahtar sistemi düzgün çalışmıyorsa aşağıdaki işlemleri yapınız.

- Honda AKILLI Anahtar sisteminin devrede olduğunu kontrol ediniz.
Honda AKILLI Anahtarındaki ON/OFF düğmesine hafifçe basınız.
Honda AKILLI Anahtarının LED'i kırmızı ise, Honda AKILLI Anahtarını aktif hale getiriniz. ➡ S. 46
Honda AKILLI Anahtarının LED'i yanıt vermiyorsa, pilini değiştiriniz. ➡ S. 105

- Honda AKILLI Anahtar sisteminde herhangi bir iletişim arızası olmadığı kontrol ediniz. Honda AKILLI Anahtar sistemi düşük yoğunluklu radyo dalgaları kullanmaktadır. Honda SMART Anahtar sistemi aşağıdaki ortamlarda düzgün çalışmayabilir:
 - ▶ Yakınlarda televizyon kuleleri, elektrik santralleri, radyo istasyonları veya havaalanları gibi güçlü radyo dalgaları veya sesleri üreten tesisler olduğunda.
 - ▶ Honda AKILLI Anahtarını, dizüstü bilgisayar veya telsiz veya cep telefonu gibi kablosuz iletişim cihazı ile birlikte taşıdığınızda.
 - ▶ Honda AKILLI Anahtarını metal nesnelere temas ettiğinde veya metal nesnelere örtüldüğünde.