


Impostazione del display

Le seguenti voci possono essere attivate in sequenza.

- Impostazione del formato ora
- Impostazione dell'orologio
- Regolazione della retroilluminazione
- **Versione E/III E/V E**
Modifica dell'unità di misura del chilometraggio
- Modifica dell'unità di misura del consumo chilometrico



➡ Tenere premuto il pulsante **INFO A** e il pulsante **INFO B**

➡ Premere il pulsante **INFO B**