

<b>(№ позиции) Наименование</b>	<b>Назначение</b>
(1) Тахометр	Показывает частоту вращения двигателя в оборотах в минуту.
(2) Красная зона тахометра	<p>Никогда, даже после обкатки двигателя, не допускайте ситуации, при которой стрелка тахометра будет находиться в красной зоне.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <p>Эксплуатация двигателя за пределами рекомендованной максимальной частоты вращения (начало красной зоны тахометра) может привести к выходу его из строя.</p>
(3) Индикатор антиблокировочной системы (ABS) (красного цвета) (VFR-ABS)	Этот индикатор обычно загорается при включении зажигания и гаснет при достижении мотоциклом скорости выше 10 км/ч (6 миль/ч). Если в антиблокировочной системе имеются неисправности, сигнализатор загорается и не гаснет (см. стр. 80).
(4) Индикатор дальнего света (синего цвета)	Высвечивается при включении дальнего света фары.